

BATERIAS

Se requiere de dos baterías tipo AA para energizar el Avión Fun Plane. Sugerimos instalar las baterías alcalinas Radio Shack Cat. No. 23-552.

Para instalar las baterías:

1. En el centro de control, use un desarmador para ejercer presión sobre la muesca debajo del compartimento para las baterías, deslíce la cubierta en la dirección que señala la flecha y extraígalas.
2. Instale dos baterías tipo AA en el compartimento para las baterías como lo indican los símbolos (+ y -) marcados en el interior.

3. Reinstale la cubierta.

OPERACION

Advertencia: Nunca juegue con el avión en la calle.

1. Oprima y mantenga oprimido el botón superior del centro de control. El avión se desplaza hacia adelante y su propela gira.
2. Oprima y mantenga oprimido el botón inferior del centro de control. El avión se desplaza en reversa y su propela gira hacia el lado contrario.

Nota: Su avión Fun Plane se detiene cuando encuentra un obstáculo, y el motor sigue funcionando. Cuando esto suceda suelte y botón y oprima el otro botón del centro de control para cambiar la dirección, o hágalo con la mano.

CUIDADOS

Para disfrutar del avión Fun Plane durante mucho tiempo:

- Manténgalo alejado del lodo y el agua.
- Límpielo con un trapo húmedo para mantenerlo con aspecto de nuevo.
- ¡No lo desarme!. Si algo no está funcionando adecuadamente, llévelo a su tienda Radio Shack para obtener ayuda.

Precauciones:

- Use solamente baterías nuevas del tipo y tamaño requerido. No mezcle las baterías nuevas con las usadas.
- Nunca deje las baterías débiles o agotadas en el interior del avión. Si usted ha planeado no utilizar el avión durante varios días, extraiga las baterías.
- Deseche las baterías apropiadamente, no las entierre ni las incinere.